



# řízení automatických kotlů typu KP řídící jednotka RKP IGNEO



## návod k obsluze a montáži

PONAST spol. s r.o Na Potůčkách 163 757 01 Valašské Meziříčí ČESKÁ REPUBLIKA tel.: 571 688111\*, e-mail: ponast@ponast.cz

Sešit 3 – Řídící jednotka PONAST IGNEO – Ovládání kotle aktualizace: 15.3.2016



## Obsah

1.	Základ	ní informace	. 4
1	L.1 Ú	lvod	. 4
1	l.2 N	lázvosloví – přednosti	. 4
1	L.3 S	ložení – základní sestava	. 5
1	L.4 B	ezpečnostní upozornění	. 5
1	L.5 Li	ikvidace výrobku	. 6
2.	Zapoje	ní do systému	. 6
2	2.1 E	lektrická instalace	. 6
2	2.2 U	Imístění systému	. 6
2	2.3 N	1ontáž	. 7
2	2.4. P	řipojení	. 8
2	2.5. U	lvedení do provozu	. 9
3.	Přehle	d základních funkcí	10
	3.1 C	Vládací panel	10
	3.2 D	ioda STATUS	10
3	3.3 Т	lačítka	11
	3.4 G	irafický displej – základní zobrazení	12
	3.5 R	ežimy hořáku	12
4.	Obsluh	ıa	13
Z	1.1 N	lavigace v menu	13
Z	1.2 Z	apnutí regulátoru – ON	13
Z	1.2 Z	apnutí regulátoru – ON	13
Z	1.3 V	ypnutí regulátoru – OFF	13
Z	1.4 Č	asové programy	14
Z	1.5 S	ervisní heslo	14
5	Základ	ní menu	14
5	5.1 Obraz	ovky základního menu	15
6	Hlavní	menu – obsluha	16
6	5.1 Topné	é okruhy (TO)	17
	6.1.1. \	/ýběr TO	17
	6.1.2.	Stav TO	17
	6.1.3.	Nastavení TO	17
	6.1.4.	Časový program TO	17
	6.1.5.	Servisní nastavení TO	18
6	5.2. C	bhřev užitkové vody (TUV)	19
	6.2.1. \	/ýběr TUV	19
	6.2.2.	Stav TUV	19
	6.2.3.	Nastavení TUV	20
	6.2.4.	Časový program TUV	20

	6.2.5.	Servisní nastavení TUV	20
6.3		Akumulační nádrž	21
	6.3.1.	. Stav	21
	6.3.2.	Nastavení	21
	6.3.3.	časový program	21
	6.3.4.	. Servisní nastavení	22
6.4		Kotel	23
	6.4.1.	. Stav	23
	6.4.2.	. Nastavení	23
	6.4.3.	Servisní nastavení	24
6.5		Nastavení systému	25
	6.5.1	Datum a čas	25
	6.5.2	Jazyk	25
	6.5.3	Nastavení všeobecná	25
	6.5.4	Servis	25
6.6	<b>.</b>	Hořák	27
	6.6.1.	. Stav	27
	6.6.2.	. Nastavení	27
	6.6.3.	S. Servisní nastavení	28
	6.6.4.	- Funkce "Manostat"	28
6.7		Alarmy	29
	6.7.1	Kódy alarmů	29
6.8		Solární systém	30
	6.8.1.	. Stav	30
	6.8.2.	. Nastavení	30
	6.8.3.	S. Servisní nastavení	31
6.9		Info	31
7.	Rozšíi	íření systému	32
7.1		Lambda sonda	32
7.2		Solar	33
7.3		Akumulační zásobník	33
7.3		Otopné okruhy - rozšíření	33
8.	Techr	nické údaje systému	34
9.	Zapoj	jení modulů	34
10.	Součá	ásti systému, teplotní čidla, regulátory teploty, kabely	39

## 1. Základní informace

## 1.1 Úvod

Regulátor kotle je mikroprocesorovým zařízením, které je určeno pro řízení kotle, ale také pro systém centrálního vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.

Zařízení řídí proces spalování prostřednictvím odpovídajícího množství paliva a spalovacího vzduchu. Díky polovodičovým čidlům je výkon regulován plynule.

Prostřednictvím naprogramovaných algoritmů a možností regulace řady parametrů, regulátor přináší možnosti uplatnění v různých topných systémech.

## 1.2 Názvosloví – přednosti

**Regulátor** – sestava elektronických zařízení, která v různé konfiguraci slouží pro řízení kotle, otopného a solárního systému

**Grafický displej** – spolu s tlačítky slouží k intuitivnímu ovládání regulátoru. Typ písma a ikon je dostatečně viditelný pro všechny uživatele.

Menu – struktura ovládání je uspořádána ve dvou úrovních – menu základní, menu hlavní.

INFO – tlačítko, jímž lze vyvolat nápovědu pro každý parametr a menu.

Menu Akumulační zásobník – řízení otopného systému při využití akumulace tepla.

Menu **Solární systém** – regulátor řídí solární systém ve spolupráci s kotlem a akumulačním zásobníkem.

**Procesorová část regulátoru** – je umístěna pod displejem s ovládacími tlačítky. V tomto dílu je osazen rovněž programovací konektor regulátoru.

**Základní modul** – je vždy součástí systému (spolu s displejem) – obsahuje vstupy a výstupy pro řízení kotle a jeho periferií. Modul "6"

**Rozšíření regulátoru** – použitím sériové sběrnice typu CAN je možné rozšíření regulátoru na maximálně 16 topných obvodů, 2 obvody teplé vody, akumulační zásobník, solární systém.

**Historie poruchových stavů** – regulátor zachovává údaje o posledních dvaceti poruchových stavech včetně popisu a doby události.

**Kalendář** – regulátor umožňuje programování v týdenním cyklu včetně různých teplot pro vytápění a časů pro ohřev teplé užitkové vody.

Statistiky – regulátor zachovává údaje o práci systému kotle a umožňuje sledování spotřeby paliva.

**Nastavení originálních hodnot** – regulátor umožňuje návrat k originálním nastavovacím hodnotám kotle a otopných obvodů.

## 1.3 Složení – základní sestava

- Display s tlačítky
- Základní modul CAN I/O (Modul 6)
- Komunikační kabel CAN (k propojení Modulu 6 a Displeje)
- Napájecí kabel 12V (k napájení displeje z modulu 6)
- Síťový kabel (přívod síťového napětí k modulu 6)
- Návod k obsluze
- Záruční list

### 1.4 Bezpečnostní upozornění

- ! POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM !
- Před montáží a použitím zařízení je nutno prostudovat vzít na vědomí návod k regulátoru.
- V případě jakékoliv práce na zařízení je třeba dodržovat doporučení výrobce.
- Je nutné vyvarovat se zakázaných manipulací.
- Zařízení je dovoleno používat pouze v souladu s návodem.
- Zařízení není hračka, je nutné zabránit dětem v náhodné manipulaci.
- Je nutno zabránit v manipulaci nepoučeným osobám.
- Je zakázáno provádět změny na elektrických a mechanických částech zařízení.
   Zásahy by mohly vést k nesprávné činnosti zařízení, činnosti odporující normám a bezpečnostním předpisům.
- Zařízení nesmí být vystaveno působení vody, vlhkosti, prachu, vibrací a ohně.
- Větrací otvory zařízení se nesmí uzavírat ani omezovat. Je nutné zajistit přístup vzduchu k zařízení.
- Zařízení je určeno pro montáž ve vnitřních prostorách.
- Zařízení musí být náležitě upevněno, odpovídajícím způsobem musí být upevněny i veškeré přívody k zařízení.
- Instalace zařízení se musí shodovat s doporučeným montážním schématem a musí odpovídat příslušným elektrotechnickým předpisům.
- Servisní činnosti může vykonávat pouze školená osoba autorizovaného servisu.
- Pro čištění zařízení není dovoleno používat benzín, organická rozpouštědla ani jiné chemické látky, které mohou poškodit zařízení.

## 1.5 Likvidace výrobku

Elektronické zařízení je vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat. Po ukončení doby životnosti je nutné zařízení zlikvidovat v souladu s doporučeními výrobce a obecnými předpisy pro recyklaci. Zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem.

## 2. Zapojení do systému

## 2.1 Elektrická instalace

Před instalací je nutné seznámit se s celým tímto návodem.

Osoba provádějící montáž je povinna prokázat se potřebným oprávněním.

Všechna propojení je potřeba provést materiálem, který je určen pro teploty do +75°C.

Všechna propojení musí odpovídat montážním schématům a obecným technickým podmínkám platným v místě montáže.

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Zařízení je nutné připojit do samostatně jištěného obvodu napájecího napětí.

## 2.2 Umístění systému

Zařízení je určeno pro montáž v krytých technických nebo obytných prostorech. Pro výběr místa instalace je potřeba postupovat následovně:

- 1. Místo montáže nesmí být zatíženo nadměrnou vlhkostí nebo parami způsobujících korozi.
- 2. Místo montáže musí být v dostatečné vzdálenosti od elektrických zařízení vysokého napětí.
- 3. Teplota v místě montáže nesmí překračovat 60°C a nesmí být nižší než 0°C. Vzdušná vlhkost v prostoru montáže by se měla pohybovat v rozmezí 5 95%.

## 2.3 Montáž

Ovládací panel a základní modul (Mod 6) je namontován na kotli, externí montáž se týká pouze rozšiřujících (silových) modulů.



Základní modul i rozšiřující (silové) moduly jsou konstruovány pro montáž na standardní lištu DIN 35mm. Umístění modulu je doporučeno v prostoru s odpovídajícími možnostmi přístupu.

## 2.4. Připojení

K regulátoru se připojují čidla a výkonové prvky potřebné pro provoz kotle. Na obrázku je uvedeno schéma připojení základní funkční sestavy. V tabulkách je uveden popis vstupů a výstupů regulátoru.

UPOZORNĚNÍ !!! V žádném případě nelze zaměnit vodič ochranný (PE) a nulový (N). Veškeré práce na zařízení je možno provádět pouze při odpojení zařízení ze sítě. Práce na elektrické instalaci je oprávněna provádět pouze osoba s příslušným oprávněním.



### Připojení ovládacího panelu



## 2.5. Uvedení do provozu

Uvedení zařízení do provozu je oprávněna provádět výrobce nebo osoba proškolená výrobcem s příslušnými odbornými znalostmi.

#### ! UPOZORNĚNÍ !

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení".

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

## 3. Přehled základních funkcí

## 3.1 Ovládací panel

## Grafický display



## 3.2 Dioda STATUS

Stav diody	Význam
Zelená - svítí	Regulátor vypnut
Zelená - bliká	Regulátor vypnut, hořák vypnut
Žlutá - svítí	Regulátor zapnutý, hořák zapnutý
Žlutá - bliká	Hořák v provozu
Červená - svítí	Alarm před potvrzením
Červená - bliká	Alarm aktivní

## 3.3 Tlačítka

Tlačítko	Funkce / Ovládání
ON / OFF	Zapnutí / Vypnutí regulátoru - stiskem tlačítka > 3 sec.
	Přímý vstup do nastavení topných okruhů (TO)
5	Přímý vstup do nastavení ohřevu užitkové vody (TUV)
INFO	Informace o Menu Informace o parametrech
ESC	Návrat do vyšší úrovně Menu Nepotvrzení změny parametru
	Vstup do základního Menu Pohyb po Menu Zvýšení hodnoty editovaného parametru
	Vstup do základního Menu Pohyb po Menu Snížení hodnoty editovaného parametru
ENTER	Vstup do Menu Potvrzení změny editovaného parametru Potvrzení Alarmu

## 3.4 Grafický displej – základní zobrazení



## 3.5 Režimy hořáku

Stav	Význam	
Vypnuto	Provoz hořáku vypnutý v menu Hořák > Nastavení	
Čištění	Čištění hořáku prostřednictvím 100% foukání ventilátoru	
Žhavení	Podávání zapalovací dávky paliva do hořáku, aktivace zapalovacích spirál a ventilátoru	
Rozhořívání	Po správném průběhu fáze Žhavení dojde k dodání dalšího paliva a jeho rozhoření po ploše hořáku.	
Výkon 1	Hořák pracuje stále na nastavený výkon 1	
Výkon 2	Hořák pracuje stále na nastavený výkon 2	
Modulace	Hořák pracuje automaticky na výkon, který odpovídá aktuální potřebě systému.	
Stop	Hořák nepracuje, program hořáku = Zapnuto, potřebná teplota kotle je dosažena.	

## 4. Obsluha

## 4.1 Navigace v menu

Systém má 2 úrovně Menu – Základní a Hlavní - obě přístupné uživateli, vnořené menu Servis je přístupné pouze školeným osobám.

Menu základní – slouží pro rychlý přístup k základním funkcím regulátoru. Vstup do menu – prostřednictvím tlačítka "šipka nahoru", "šipka dolů".

Menu hlavní – dovoluje vstup do všech funkcí regulátoru (monitorování stavů, změna nastavení, servisní nastavení). Vstup do menu – prostřednictvím tlačítka "enter".

Návrat do hlavní obrazovky se z každé funkce uskutečňuje prostřednictvím tlačítka "Esc".

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu. Náhodné změny parametrů mohou způsobit nesprávnou činnost systému.

## 4.2 Zapnutí regulátoru – ON

Zapnutí regulátoru se uskutečňuje obsluhou tlačítka "ON /OFF" po dobu 3 sekund, jestliže je regulátor ve stavu "OFF".

## 4.3 Vypnutí regulátoru – OFF

Vypnutí regulátoru se uskutečňuje obsluhou tlačítka "ON/OFF" po dobu 3 sekund, jestliže je regulátor ve stavu "ON".

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Po vypnutí regulátoru může ještě probíhat činnost hořáku (v závislosti na aktuálním stavu kotle). Tuto činnost není dovoleno žádným způsobem přerušit.

Jestliže je nutné vypnutí napájecího napětí regulátoru, je dovoleno uskutečnit jej po dokončení práce hořáku (stav "VYPNUTO").

## 4.4 Časové programy

Regulátor obsahuje týdenní kalendář. Díky tomu je možno programovat činnost různých systémů v návaznosti na aktuální hodinu a den v týdnu. Datum i čas je zálohován i v případě výpadku napájení baterií, která má životnost cca 2 roky.



Programování je pro každý obvod samostatné (obvod vytápění 1-16, obvod ohřevu TUV 1-2, obvod akumulačního zásobníku). Programování pro každý z těchto obvodů se děje podle stejného schématu.

Výběr dne – po vstupu do menu "časový program" označení dne pulzuje. Tlačítky "šipka" vybereme požadovaný den a výběr potvrdíme tlačítkem "Enter".

Programování: po výběru dne začne pulzovat ukazatel na časové ose. Symbol slunce na display označuje teplotu komfortní – vybíráme tlačítkem "šipka nahoru", symbol měsíčku označuje teplotu ekonomickou – vybíráme tlačítkem "šipka dolů". Po nastavení požadovaných teplot pro všech 24 hodin vybraného dne potvrdíme správnost volby tlačítkem "Enter".

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Hodnoty teplot - komfortní, ekonomická - nastavujeme v menu "nastavení" samostatně pro každý topný obvod.

## 4.5 Servisní heslo

Vstup do servisního menu je chráněn heslem. Po vložení správného hesla je odblokován vstup do servisních menu, odblokování je platné po 10 minut od poslední obsluhy některého z tlačítek. Heslo se skládá ze dvou částí – dvoumístné číslo, jež se shoduje s aktuálně nastavenou teplotou kotle a 3 písmen "………".

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu. Náhodné změny parametrů mohou způsobit nesprávnou činnost systému. Z úvodní obrazovky přejdeme do základního menu prostřednictvím tlačítka "šipka dolu", šipky slouží rovněž pro pohyb v menu, návrat do úvodní obrazovky tlačítkem "esc".

## 5.1 Obrazovky základního menu



## 6 Hlavní menu – obsluha



Vstup do hlavního menu – tlačítkem ENTER, pohyb v menu nahoru a dolu šipkami, vstup do dalších úrovní jednotlivých menu tlačítkem ENTER.

## 6.1 Topné okruhy (TO)

#### 6.1.1. Výběr TO

potvrdíme otopný systém TO1 nebo šipkami vybereme jiný (TO2, TO3,...) a následně potvrdím "ENTER". Šipkou dolů" vyboromo dolží dílží Monu (STAV, NASTAVENÍ, ČASOVÝ DROCRA, SERV

Šipkou "dolů" vybereme další dílčí Menu (STAV, NASTAVENÍ, ČASOVÝ PROGRA , SERVIS) a výběr potvrdíme "ENTER"

#### 6.1.2. Stav TO



POZNÁMKA: uvedené zobrazení displeje popisuje stav, kdy:

T místnosti změřená = 24,0°C je vyšší než T místnosti požadovaná = 21°C, T topné vody požadovaná =43°C (z ručního nastavení nebo výpočtem odvozená od venkovní teploty -7,5°C - prostřednictvím nastavení ekvitermní křivky) je nižší než T topné vody změřená → servo uzavírá, čerpadlo není aktivní.

#### 6.1.3. Nastavení TO

Funkce	Popis
Teplota komfortní	Teplota v místnosti požadovaná v době topení
Program	<ul> <li>A) Časový – komfortní teplota je udržována v době určení časovým programem</li> <li>B) Stálý – komfortní teplota je udržována stále – bez ohledu na časový program</li> <li>C) Vypnuto</li> <li>D) Ekonomický</li> </ul>
Teplota ekonomická	Teplota v místnosti požadovaná mimo dobu pro komfortní teplotu

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení "

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

## 6.1.4. Časový program TO

Slouží pro nastavení časových oken pro ohřev. Popis nastavení časových oken je v kapitole 4.4 – Časové programy

### 6.1.5. Servisní nastavení TO

#### **UPOZORNĚNÍ**!

#### Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu.

Náhodné změny parametrů mohou způsobit nesprávnou činnost systému.

Funkce	Popis
MAX VENTEPL vyp komf.	Maximální venkovní teplota, při které pracuje oběhové čerpadlo v režimu komfortním
MAX VENTEPL vyp ekon.	Maximální venkovní teplota, při které pracuje oběhové čerpadlo v režimu ekonomickém
Min T čerpadlo TO	Minimální teplota kotle, při které může pracovat oběhové čerpadlo TO
Zdroj	Zdroj energie pro topné okruhy (kotel, akumulace)
Maximální teplota	Maximální dovolená teplota TO
Doba běhu serva	Doba potřebná pro úplné otevření serva TO
Priorita TV	V průběhu ohřevu TUV nepracuje čerpadlo TO
Test čerpadla	Manuální kontrola práce čerpadla TO
Test serva	Manuální kontrola práce serva
Název obvodu	Možnost zadat název obvodu TO
Teplota TO pro -20°C	Nastavení bodu ekvitermní křivky pro -20°C
Teplota TO pro 0°C	Nastavení bodu ekvitermní křivky pro 0°C
Teplota TO pro +10°C	Nastavení bodu ekvitermní křivky pro 10°C
Součinitel korekce	Koriguje teplotu topné vody vzhledem k rozdílu požadované a naměřené teploty
Režim práce	ruční – teplota TO zadávána ručně počasí – teplota TO je určena podle vnější teploty a nastavení ekvitermní křivky
Teplota TO ručně	Teplota topné vody okruhu pro ruční režim
Čidlo pokojové	Nedostatek – pokojové čidlo není použito CTP1 – čidlo bez nastavení (METR0127) CTP2 – nastavitelné nebo bezdrátové čidlo (METR0126, METR0142) CAN – pokojové čidlo s LCD displejem
Čidlo TO	Nastavení čidla teploty topné vody (za směšovacím ventilem)
Čerpadlo stále	ANO – čerpadlo pracuje i po dosažení žádané teploty v místnosti NE – po dosažení žádané teploty v místnosti je čerpadlo vypnuto

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení " Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

#### POZNÁMKA:

Součinitel korekce ovlivňuje vypočtenou teplotu topné vody. V případě, že T místnosti skutečná je vyšší než T požadovaná – snižuje T vody, v případě, že T místnosti skutečná je nižší než T požadovaná – zvyšuje T vody podle vzorce:

T topné vody = T topné vody vypočtená + (T míst.požadovaná – T míst.skutečná) \* Koeficient korekce

6.2. Ohřev užitkové vody (TUV)



#### 6.2.1. Výběr TUV



### 6.2.2. Stav TUV



POZN: uvedené zobrazení popisuje stav, kdy T bojleru skutečná (změřená) = 50°C je vyšší než T bojleru požadovaná (nastavená) = 45°C, požadovaná T zdroje (kotel, Aku) =7°C – zdroj nemá signál pro aktivaci provozu, čerpadlo není aktivováno

#### 6.2.3. Nastavení TUV

Funkce	Popis
Teplota komfortní	Žádaná teplota vody v bojleru
	Časový – v závislosti na časovém programu
Program	Stálý – bez ohledu na časový program
	Vypnuto – ohřev TUV vypnut
Ohřev nyní	Jednorázový ohřev TUV bez ohledu na časový program
Hystereze	Hodnota snížení teploty TUV pod teplotu komfortní po němž se aktivuje ohřev TUV
Teplota ekonomická	Teplota vody v bojleru mimo nastavený program

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení "

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

### 6.2.4. Časový program TUV

Slouží pro nastavení časových oken pro ohřev TUV

Popis nastavení časových oken je v oddílu 4.4 – Časové programy

#### 6.2.5. Servisní nastavení TUV

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu. Náhodné změny parametrů mohou způsobit nesprávnou činnost systému.

Funkce	Popis
Delta zdroje	Navýšení teploty zdroje nad požadovanou teplotu TUV v průběhu ohřevu
Zdroj	Označuje zdroj energie pro TUV
Maximální teplota	Maximální teplota vody v bojleru
Delta MIN teploty	Minimální rozdíl teploty zdroje a vody v bojleru, při které může pracovat oběhové čerpadlo
Test čerpadla	Kontrola práce čerpadla TUV
Název obvodu	Možnost zadat název obvodu TUV

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení "

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

## 6.3. Akumulační nádrž



#### 6.3.1. Stav



#### 6.3.2. Nastavení

Funkce	Popis
Požadovaná T horní	Snížení teploty pod nastavenou hranici aktivuje proces nabíjení
Požadovaná T dolní	Překročení teploty nad nastavenou hranici ukončí proces nabíjení
Program	Stálý – akumulační nádrž je dobíjena bez ohledu na časový program Časový – akumulační nádrž je dobíjena podle nastavení časových oken Vypnuto

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení " Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

## 6.3.3. Časový program

Slouží pro nastavení časových oken pro ohřev akumulační nádrže.

Popis nastavení časových oken je v oddílu 4.4 – Časové programy

## 6.3.4. Servisní nastavení

#### UPOZORNĚNÍ !!!

#### Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu.

Náhodné změny parametrů mohou způsobit nesprávnou činnost systému.

Funkce	Popis
Min T čerpadla	Minimální teplota AKU v horní části, při které může pracovat oběhové čerpadlo
	то
Autom. T horní	0) - Ručně – dle zadané teploty
	1) - Automaticky – podle nastavení teplot jednotlivých spotřebičů

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení " Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

#### 6.4. Kotel



#### 6.4.1. Stav

Regulátor umožňuje sledování práce kotle za posledních 24 hodin. Display zobrazuje teplotu kotle a výkon hořáku. Údaj "Hodiny" ukazuje dobu, ve které kotel pracoval se stabilními parametry. Na obrazovce je znázorněn průběh práce po dobu 2 hodin, předchozí průběh bude zobrazen po stisku tlačítka "šipka nahoru".



#### 6.4.2. Nastavení

Funkce	Popis
Požadovaná T kotel	Požadovaná teplota kotle – pro ruční režim provozu

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení " Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

### 6.4.3. Servisní nastavení

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu.

Náhodné změny parametrů mohou způsobit nesprávnou činnost systému.

Funkce	Popis		
Min T čerpadla	Minimální teplota kotle, při které mohou pracovat oběhová čerpadla (hystereze +/- 1°C)		
Režim práce	<ul> <li>a) Auto – teplota kotle a aktivní resp. útlumový stav kotle se nastavuje automaticky v závislosti na požadavcích jednotlivých topných okruhů. V případě použití nízkoteplotních topných okruhů je nejnižší teplota kotle nastavena na 50°C</li> <li>b) Ručně – teplota kotle je nastavena ručně a kotel nepřetržitě udržuje tuto nastavenou teplotu</li> </ul>		
Hystereze	Pokles T kotle pod nastavenou teplotu, který způsobí start hořáku		
Min T vratky	Nastavení minimální teploty zpátečky (modul 5)		
Doba běhu serva	Doba pro úplné otevření serva ochrany zpátečky		
Test čerpadla kotle	Manuální kontrola práce čerpadla		
Test serva kotle	Kontrola funkce serva primárního/aku okruhu (mod.5)		
Čištění od	Počátek čištění výměníku od (hod)		
Čištění do	Ukončení čištění výměníku do (hod)		
Čištění – množ. paliva	Interval aktivace čištění výměníku po spotřebování množství paliva (kg)		
Test čištění	Kontrola práce čištění výměníku		

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení "

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

## 6.5. Nastavení systému



#### 6.5.1 Datum a čas

Nastavení aktuálního dne v týdnu a času.

#### 6.5.2 Jazyk

Nastavení jazykové verze.

#### 6.5.3 Nastavení všeobecná

#### 6.5.3.1 Alarm – zvukové znamení

Zapnutí/Vypnutí zvukového signálu při aktivaci poruchového stavu.

#### 6.5.4 Servis

#### 6.5.4.1 Konfigurace modulů

Menu slouží pro konfiguraci rozšiřujících modulů systému, v menu je nutno aktivovat moduly, které jsou v síti CAN zapojeny.



Popis rozšiřujících modulů			
Modul	Popis		
Modul 0	3 samostatně řízené topné okruhy č. 2, 3, 4		
Modul 1	3 samostatně řízené topné okruhy č. 5, 6, 7		
Modul 2	3 samostatně řízené topné okruhy č. 8, 9, 10		
Modul 3	3 samostatně řízené topné okruhy č. 11, 12, 13		
Modul 4	3 samostatně řízené topné okruhy č. 14, 15, 16		
Modul 5	akumulační nádrž, ochrana zpátečky, solární systém, TUV2		
Modul 6	Základní modul kotle – kotel, hořák, TO1, TUV1		
Modul 7	Nepoužívá se		
Modul Lambda	Modul lambda sondy		

#### 6.5.4.2 Konfigurace systému

Menu slouží pro konfiguraci hydraulického systému, možnost nastavení navazuje na počet rozšiřujících modulů č. 0 – 5.



Konfigurace systému			
Funkce	Popis		
Počet obvodů TO			
Počet obvodů TV	zapojených v otopném systému		
Počet AKU nádrží			
Čidlo teploty venkovní	aktivace čidla vnější teploty ano/ne		
Čidlo T vratky	použití čidla teploty zpátečky (modul 5)		
Solar	Aktivace systému solárních kolektorů		
Typ ventilátoru	Volba: RLG 97 / RG12S		
Typ čidla spalin	Volba: PT1000 / KTY130		
Kontrola podavač hořák	Aktivace / Deaktivace rotačního snímače P2		
Kontrola podavač zásobník	Aktivace / Deaktivace rotačního snímače P1		

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

#### 6.5.4.3 Tovární nastavení

Funkce umožňuje návrat k hodnotám továrního nastavení v regulátoru.



#### UPOZORNĚNÍ !!!

Návrat k továrnímu nastavení může způsobit nesprávnost činnosti systému v konkrétní instalaci. Doporučuje se použít pouze proškoleným osobám.

#### 6.6. Hořák



#### 6.6.1. Stav



#### 6.6.2. Nastavení

Funkce	Popis	
Dodej palivo	Aktivace podavače paliva – P1	
Práce hořáku	Hořák zapnuto	
Druh paliva	Volba pelety/dřevo	

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení "

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

### 6.6.3. Servisní nastavení

UPOZORNĚNÍ !!!			
Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu.			
ivanoune zmený parametru monou zpusobit nespravnou cinnost systemu.			
Funkce	Popis		
Vzduch Min	Nastavení výkonu ventilátoru pro min. výkon kotle		
Vzduch Max	Nastavení výkonu ventilátoru pro max. výkon kotle		
Podávání Max	Interval podávání paliva při maximálním výkonu		
Výkon Min	Minimální výkon hořáku v modulaci		
Výkon Max	Maximální výkon hořáku v modulaci		
Typ modulace	a) Modulace spojitá FL2 (fuzzy logic 2)		
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	b) Modulace skoková – 2 stupně výkonu		
Test zapalovač *			
Test podavač hořák (P2) *	Kontrola práce		
Test podavač zásobník (P1) *	*jen je-li regulátor ve stavu "OFF"		
Test ventilátor *			
Množství paliva	Množství paliva podané prostřednictvím P1 v intervalu 1 hodiny při nepřetržitém provozu		
Výhřevnost paliva	Výhřevnost paliva (kWh/kg)		
Ovládání Lambda	Zapnuto/Vypnuto (jen s připojeným modulem Lambda)		
Kyslík Min	Úroveň kyslíku ve spalinách při minimálním výkonu		
Kyslík Max	Úroveň kyslíku ve spalinách při maximálním výkonu		
Startovací dávka paliva	Čas činnosti P1 pro přísun množství paliva potřebného pro zapálení		
Výkon ventilátor zapalování	Nastavení výkonu ventilátoru v procesu zapalování (%)		
ÚTLUM	Interval, ve kterém je v hořáku udržováno žhavé jádro (min)		
Interval podavač zásobník (P1)	Celková délka 1 cyklu podavače P1 v provozu hořáku (sec)		
Kontrolní teplota spalin	Rozdíl teploty spalin na počátku a v průběhu zapalování, který signalizuje správnost zapálení (°C)		
Rozhořívání výkon	Nastavení výkonu hořáku pro proces rozhořívání (%)		
Čištění ventilátor	Výkon ventilátoru v procesu čištění hořáku		
Čištění – doba	Délka procesu čištění hořáku (sec)		
Max čas žhavení	Nastavení max. doby práce zapalovače (min)		
Doba rozhoření	Nastavení doby pro rozhoření paliva (min)		
Rozfoukávání	Po nastaveném intervalu proběhne proces rozfoukání plamene několika periodami s vyšší intenzitou práce ventilátoru		

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení " Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

#### 6.6.4. Funkce "Manostat"

Tato funkce zajišťuje kontrolu výpadku přívodu spalovacího vzduchu v souvislosti ze zvýšením koncentrace CO u kotle KP08 prostřednictvím manostatu připojeného k ventilátoru plastovou trubicí.

Pro přenos signálu od manostatu do řídící jednotky jsou použity vstupy IN9 – IN10 (39-40), v základním stavu je kontakt rozepnut, při poruše ventilátoru kontakt manostatu spíná a řídící jednotka generuje chybové hlášení "40" – "Dmychadlo error"

## 6.7. Alarmy

### 6.7.1 Kódy alarmů

Aları	Alarmy - popis a význam			
kód	Popis	Význam	Řešení	
1	Přehřátí procesoru	Procesor přehřátý nad povolenou pracovní teplotu	Snížení teploty v kotelně Servisní zásah	
2	Nedostatek ohně/paliva	Systém detekoval nezapálení – chybějící palivo v zásobníku nebo vadné nastavení parametrů zapalování	Kontrola množství paliva Kont. stavu hořáku, kotle, komína Servisní zásah-nastavení parametrů	
3	Přehřátí hořáku	Teplota hořáku přesáhla maximálně nastavenou hranici	Kontrola údržby kotle a spalinových cest	
4	Zkrat čidla kotle	Zkrat čidla – poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
5	Chybějící čidlo kotle	Čidlo nepřipojeno – poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
6	Zkrat čidla hořáku	Zkratu čidla – poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
7	Chybějící čidlo hořáku	Čidlo nepřipojeno – poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
8	Přehřátí kotle	Teplota kotle překročila maximálně nastavenou hranici	Kontrola otopného systému	
9	Reset procesoru	Poškození systému !	Servisní zásah	
10	Havarijní termostat (STB)	Havarijní termostat aktivován	Kontrola otopného systému	
11	Komunikace s modulem 0		Kontrola propojení, modulu - servis	
12	Komunikace s modulem 1			
13	Komunikace s modulem 2			
14	Komunikace s modulem 3			
15	Komunikace s modulem 4	Nesprávná komunikace mezi moduly		
16	Komunikace s modulem 5			
17	Komunikace s modulem 6			
18	Komunikace s modulem 7			
19	Zkrat čidla TUV	Detekce zkratu čidla – poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
20	Chybějící čidlo TUV	Čidlo nepřipojeno – poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
21	Zkrat čidla v místnosti	Zkratu čidla – poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
22	Chybějící čidlo v místnosti	Čidlo nepřipojeno / poškození čidla nebo kabelu	Servisní zásah – kontrola čidla a jeho připojení k regulátoru	
24	Komunikace s modulem Iambda	Nesprávná komunikace mezi moduly	Kontrola propojení, modulu - servis	
25	Přehřátí solárů	T solárního systému překročila nastavenou hranici	Kontrola systému a jeho nastavení - servis	
26	Zamrznutí solárů	T solárního systému nedosáhla nastavenou hranici	Kontrola systému a jeho nastavení - servis	

37	Podavač hořák error	Zablokování podovožo ( porucho čidla	Kontrola funkce podavače,
38	Podavač zásobník error		kontrola impulsů v menu hořáku
39	Čidlo teploty spalin error	Porucha čidla teploty spalin	Kontrola připojení / výměna
40	Dmychadlo error	Porucha ventilátoru, manostatu, systému odvodu spalin	Kontrola činnosti ventilátoru, připojení manostatu, komína

## 6.8. Solární systém



#### 6.8.1. Stav



#### 6.8.2. Nastavení

Funkce	Popis	
Delta sepnutí	Rozdíl teploty kolektoru a topné vody potřebný pro sepnutí čerpadla	
Delta vypnutí Rozdíl teploty kolektoru a topné vody potřebný pro vypnutí čerpadla		
. Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení "		

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

### 6.8.3. Servisní nastavení

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Servisní menu je určeno pouze pro kvalifikovanou osobu. Náhodné změny parametrů mohou způsobit nesprávnou činnost systému.

Funkce	Popis	
Schéma	Typ instalace solárního systému	
Průtok (l/min)	Průtok topného média přes solární systém při činnosti čerpadla	
Měrné teplo	Údaj pro topné médium - v kJ/(kg*°C)	
Max T vody	Maximální teplota ohřívané vody	
T alarm kolektor Max	Maximální teplota kolektorů, překročení způsobí aktivaci ochranného	
	procesu.	
T alarm kolektor Min	Minimální teplota kolektorů, nedosažení způsobí aktivaci ochranného	
	procesu.	
Test čerpadla solar	Kontrola čerpadla	

Parametry nastavení pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v sešitu "Tabulky standardního nastavení "

Nastavení obsahuje obecné hodnoty, některé hodnoty se v jednotlivých konkrétních instalacích mohou lišit.

#### 6.9. Info



Obsahuje rozšiřující informace o systému, menu, jednotlivých parametrech.

## 7. Rozšíření systému

Regulátor je možné pomocí sériové komunikace CAN rozšířit o přídavné moduly.

V případě použití rozšiřujících modulů, můžeme v celém systému využívat:

- 16 topných obvodů (TO)
- 2 obvody ohřevu užitkové vody (TUV)
- Akumulační nádrž
- Systém solárních kolektorů

Propojení CAN:

L-linka LOW (bílý) H-linka HIGH (černý) GND-zem (šedý)

Použitý kabel – LiYCY 2\*0,25

#### Paralelní propojení modulů

Propojení je třeba realizovat za následujících podmínek:

- Při použití jednoho modulu musí být tento nastaven jako terminátor (T)
- Při použití více modulů musí být nastaven první a poslední v řadě jako terminátor (T)
- Konfigurace modulů se provádí podle tabulky :

DIP	switch
-----	--------

1 (1)	2 (2)	3 (4)	4 (T) <b>ON</b>	
OFF	OFF	OFF	z	Modul 0
ON	OFF	OFF	Ō	Modul 1
OFF	ON	OFF	-	Modul 2
ON	ON	OFF	Ē.	Modul 3
OFF	OFF	ON	Ъ,	Modul 4
ON	OFF	ON	Ne	Modul 5
OFF	ON	ON	asta	Modul 6
ON	ON	ON	ů,	Modul 7

## 7.1. Lambda sonda

Aktuálně nepoužito.

#### 7.2. Solar

Solární kolektory mohou být řízeny výlučně prostřednictvím rozšiřujícího modulu č. 5. Po zapojení všech potřebných periferií nastavíme systém podle níže popsaného popisu:

- NASTAVENÍ SERVIS KONFIGURACE MODULŮ
- Aktivace modulu 5 nastavení "ANO"
- NASTAVENÍ SERVIS KONFIGURACE SYSTÉMU
- Aktivace SOLAR nastavení "ANO"

Po úspěšné konfiguraci můžeme provést nastavení dle kap. 6.8.

## 7.3. Akumulační zásobník

Práce akumulačního zásobníku se řídí výlučně prostřednictvím rozšiřujícího modulu č. 5. Po zapojení všech potřebných periferií nastavíme systém podle níže popsaného popisu:

- NASTAVENÍ SERVIS KONFIGURACE MODULŮ
- Aktivace modulu 5 nastavení "ANO"
- NASTAVENÍ SERVIS KONFIGURACE SYSTÉMU
- Aktivace AKUMULACE nastavení "ANO"

Po úspěšné konfiguraci můžeme provést nastavení dle kap. 6.3.

#### 7.3. Otopné okruhy - rozšíření

Pro rozšíření systému o další otopné okruhy používáme rozšiřující moduly č. 0,1,2,3,4. Po zapojení všech potřebných periferií nastavíme systém podle níže popsaného popisu:

- NASTAVENÍ SERVIS KONFIGURACE MODULŮ
- Aktivace modulu x nastavení "ANO"
- NASTAVENÍ SERVIS KONFIGURACE SYSTÉMU
- Aktivace x nastavení "ANO"

Po úspěšné konfiguraci můžeme provést nastavení dle kap. 6.1.

## 8. Technické údaje systému

	Technické údaje systému	
	Napájecí napětí	230V/ 50Hz +/-10%
	Příkon modulu	do 6 VA
	Rozptyl měření teploty	+/- 4°C
	Teplotní čidla	NTC 10 kOhm = 3877 K +/-0,75%
	Teplotní čidlo spalin	
	Provozní teplota	0 - 60 °C
	Vlhkost	5 - 95% (bez kondenzace)
	Zatížitelnost výstupů modulů	
D01	Čerpadlo TO	100 W
DO4	Čerpadlo TUV	100 W
D05	Zapalování	400 W
DO6	Čištění, vynášení	100 W
A01	Ventilátor	150 W
AO3	Podavač P1	150 W
AO2	Podavač P2	150 W

## 9. Zapojení modulů

Grafický displej s ovládacími tlačítky a procesorovou deskou. Připojuje se k modulu 6 – napájení 12V + sběrnice CAN.



Modul 6 je základním výkonovým modulem každého kotle.

Je na něm soustředěno ovládání kotle, 1. obvodu TO a 1. obvodu TUV.

	MODUL 6								
		VSTUPY		VÝSTUPY					
OZN	OZNAČENÍ POPIS			OZN	AČENÍ	POPIS			
27	IN1	T kotle		1	D01	Čerpadlo TO1			
28	GND		1	2	DO2	Mix TO1 - otevření			
29	IN2	T hořák		3	DO3	Mix TO1 - uzavření			
30	IN3	T bojler		4	DO4	Čerpadlo bojler 1			
31	GND			5	DO5	Zapalování			
32	IN4	T mix TO1		6	DO6	Čištění			
33	IN5	T místnost TO1		7	A01	Ventilátor			
34	GND			8	AO2	Podavač P2			
35	IN6	neobsazeno		9	AO3	Podavač P1			
36	IN7	Rotační snímač P2		10	A04	neobsazeno			
37	GND			11	N1	Ν τοτρίρορύ ρέος STP			
38	IN8	Rotační snímač P2		12	N1	N TOZPHIANY pres STB			
39	IN9	Manostat		13	STB	Havariiní termostat			
40	GND	Wallostat		14	STB	navarijin termostat			
41	IN10	neobsazeno		15	N				
42	IN11	T venkovní		16	N	Nulowi vodič			
43	GND			17	N	Nulovy Vouic			
44	IN12	T spalin		18	N				
45	L								
46	н	CAN komunikace							
47	GND								
				24	PE	Zem			
51	12V	Nanájoní displojo		25	N	Nula			
52	GND	ivapajeni displeje		26	L	Fáze 230 V			



#### Modul 5 je rozšiřujícím modulem – zahrnuje vstupy / výstupy pro akumulační nádrž a solární systém.

Modul 5							
VSTUP	ozn	popis					
27	AIN1	čidlo teploty TUV2					
28	GND						
29	AIN2	čidlo T Aku horní					
30	AIN3	čidlo T Aku dolní					
31	GND						
32	AIN4	čidlo T vratky kotle					
33	AIN5	neobsazeno					
34	GND						
35	AIN6	čidlo solar T1					
36	AIN7	čidlo solar T2					
37	GND						
38	AIN8	čidlo solar T3					
39	AIN9	čidlo solar T4					
40	GND						
41	AIN10	neobsazeno					
42	AIN11	neobsazeno					
43	GND						
44	AIN12	neobsazeno					
45	L	CAN					
46	Н	CAN					
47	GND	CAN					

1 2 3 4 5 6 7 8 9	DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 AO1 AO2	servo kotle -otevřeno servo kotle - zavřeno neobsazeno servo solar L servo solar P čerpadlo TUV2 čerpadlo Aku
2 3 4 5 6 7 8 9	DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 AO1 AO2	servo kotle - zavřeno neobsazeno servo solar L servo solar P čerpadlo TUV2 čerpadlo Aku
3 4 5 6 7 8 9	DO3 DO4 DO5 DO6 AO1 AO2	neobsazeno neobsazeno servo solar L servo solar P čerpadlo TUV2 čerpadlo Aku
4 5 6 7 8 9	DO4 DO5 DO6 AO1 AO2	neobsazeno servo solar L servo solar P čerpadlo TUV2 čerpadlo Aku
5 6 7 8 9	DO5 DO6 AO1 AO2	servo solar L servo solar P čerpadlo TUV2 čerpadlo Aku
6 7 8 9	DO6 AO1 AO2	servo solar P čerpadlo TUV2 čerpadlo Aku
7 8 9	A01 A02	čerpadlo TUV2 čerpadlo Aku
8 9	AO2	čerpadlo Aku
9	100	
	AU3	neobsazeno
10	AO4	čerpadlo solar 1
11	N1	
12	N1	
13	STB	
14	STB	
15	N	
16	N	
17	N	
	N	
18		-
	16 17 18	16         N           17         N           18         N

			24	PE	230 V
51	12 V	display	25	N	230 V
52	GND	display	26	L	230 V



51 52

Modul 0 je rozšiřujícím modulem – obsahuje vstupy / výstupy pro TO 2 – TO4.

Modul 0 - topné okruhy TO2 - TO4							
VSTUP	ozn	popis		VÝSTUP	ozn	popis	
27	IN1	T vody TO2		1	DO1	Mix TO 2 - otevření	
28	GND			2	DO2	Mix TO 2 - uzavření	
29	IN2	T pokojová TO2		3	DO3	Mix TO 3 - otevření	
30	IN3	T vody TO3		4	DO4	Mix TO 3 - uzavření	
31	GND			5	DO5	Mix TO 4 - otevření	
32	IN4	T pokojová TO3		6	DO6	Mix TO 4 - uzavření	
33	IN5	T vody TO4		7	A01	čerpadlo TO 2	
34	GND			8	AO2	čerpadlo TO 3	
35	IN6	T pokojová TO4		9	AO3	čerpadlo TO 4	
36	IN7	neobsazeno		10	AO4	neobsazeno	
37	GND			11	N1		
38	IN8	neobsazeno		12	N1		
39	IN9	neobsazeno		13	STB		
40	IN10	neobsazeno		14	STB		
41				15	N		
42	IN11	T venkovní (pro všechny)		16	Ν		
43	GND			17	N		
44	IN12	neobsazeno		18	N		
45	L	CAN					
46	н	CAN					
47	GND	CAN					

		24	PE	230 V
12 V	display	25	Ν	230 V
GND	display	26	L	230 V



GND display

52

Modul 1 je rozšiřujícím modulem – obsahuje vstupy / výstupy pro TO 5 – TO7.

Modul 1 - topné okruhy TO5 - TO7							
VSTUP	ozn	popis		VÝSTUP	ozn	popis	
27	IN1	T vody TO5		1	DO1	Mix TO 5 - otevření	
28	GND		1	2	DO2	Mix TO 5 - uzavření	
29	IN2	T pokojová TO5		3	DO3	Mix TO 6 - otevření	
30	IN3	T vody TO6		4	DO4	Mix TO 6 - uzavření	
31	GND			5	DO5	Mix TO 7 - otevření	
32	IN4	T pokojová TO6		6	DO6	Mix TO 7 - uzavření	
33	IN5	T vody TO7		7	AO1	čerpadlo TO 5	
34	GND			8	AO2	čerpadlo TO 6	
35	IN6	T pokojová TO7		9	AO3	čerpadlo TO 7	
36	IN7	neobsazeno		10	AO4	neobsazeno	
37	GND			11	N1		
38	IN8	neobsazeno		12	N1	]	
39	IN9	neobsazeno		13	STB		
40	IN10	neobsazeno		14	STB		
41				15	Ν	]	
42	IN11	neobsazeno		16	Ν		
43	GND			17	Ν	]	
44	IN12	neobsazeno		18	N		
45	L	CAN				-	
46	н	CAN					
47	GND	CAN					
				24	PE	230 V	
51	12 V	display		25	N	230 V	

Vstupy / výstupy pro TO 8 – 16 jsou realizovány na dalších rozšiřujících modulech.

26

230 V

L

## 10. Součásti systému, teplotní čidla, regulátory teploty, kabely

Artikl	Označení	Popis	Použití			
METR0119	Ovládací panel	ovládací panel s tlačítky, displejem a procesorem, propojovacími kabely	součást základní sestavy systému			
METR0120	Výkonový/rozšiřující modul	modul s napájecím kabelem, konektory	součást základní sestavy systému			
METR0130	CT3a-1,6	čidlo teploty spalin (>200°C)	měření T spalin			
METR0127	CTP-01	pokojové čidlo teploty	pouze čidlo, bez možnosti regulace teploty z místnosti			
METR0126	CTP-02	pokojový regulátor teploty	umožňuja rogulaci taplaty z			
METR0142	CTP-02R	pokojový regulátor teploty - bezdrátový	místnosti v rozsahu +/- 3°C			
METR0128	CTZ-01	venkovní čidlo teploty	nutná součást ekvitermně regulovaného systému			
METR0121	CT2a-1,6		snímání veškerých teplot kotle,			
METR0129	CT2a-2,4	univerzální čidlo do 125°C	akumulační nádrže, solárního			
METR0122	CT2a-3,0		systému s výjimkou T spalin			
METR0134	Kabel CAN-1,5	propojovací kabel s konektory, délka 1,5 m	propojení rozšiřujících modulů,			
METR0131	Kabel CAN-5,0	Propojovací kabel s konektory, délka 5 m	modulů vide net, vide GSM			
METR0133	Kabel 12V/1,5m	Kabel napájení	propojení základního modulu s displejem			
METR0125	Modul vide GSM	Komunikační modul s propojovacím kabelem, napájecím zdrojem a anténou	Pro komunikaci prostřednictvím GSM sítě - SMS			
METR0180	Modul vide net	Komunikační modul s propojovacím kabelem a napájecím zdrojem	Pro komunikaci prostřednictvím internetu (igneo.pl)			
METR0145	Programátor ST-Link/V2	Programovací kabel řídící jednotky Igneo	Aktualizace firmware, upload a download parametrů kotle			
	Modul videROOM	Pokojový ovládací panel IGNEO	S barevným dotykovým displejem a čidlem pokojové teploty			

Pro správnou práci systému jsou doporučeny a dodávány teplotní čidla a regulátory výše uvedené

Více informací o příslušenství tohoto řídícího systému najdete na: www.ponast.cz/produkt/nahradni-dily/ridici-jednotka-igneo

Výrobce si vyhrazuje právo inovačních změn výrobku, které nemusí být součástí tohoto návodu.

VM - 2016/03